

Schnellschluss-Mischbatterie Fussbetätigung, für Waschtisch

Artikelnummer: ADL-739102



- Schnellschluss-Mischbatterie für Waschtisch, für Fußbetätigung:
- Automatisch schnellschließend.
- Pedal kann zur Fußbodenreinigung hochgeklappt werden.
- Pedalhöhe justierbar.
- Mit 4 Befestigungsschrauben.
- Voreingestellte Mischung – Abgabe von Kaltwasser bis Pedalposition halb geöffnet, und von Mischwasser bei voller Öffnung (Bodenkontakt).
- Für Wandmontage G 1/2B.

