



KOMBIANGEBOT MIT VERTIKALEM WICKELTISCH UND WINDELEIMER, AME-CP0016V + A-04010

UGS : Kombi_CP0016V_A-04010

KOMBIANGEBOT: VERTIKALER WICKELTISCH + WINDELEIMER:

Wickeltisch AME-CP0016V:

- Die Wickelauflage (Liegefläche) besteht aus Polypropylen mit dem in die Oberfläche eingearbeiteten antimikrobiellen Additiv Biocote®, wodurch eine einfache Reinigung begünstigt und das Wachstum von geruchsoder fleckenbildenden Mikroben gehemmt wird
- Der Öffnungs- und Schließmechanismus der Liegefläche ist für den Benutzer nicht sichtbar und besteht aus zwei verstärkten Scharnieren und einem Pneumatikzylinder. Damit werden eine hohe Lebensdauer und ein sanftes Öffnen und Schließen der Wickelstation gewährleistet
- Der einteilige und leicht zu montierende Rahmen aus verzinktem Stahl mit den dazugehörigen Befestigungsteilen machen die Wandmontage der Einheit zu einer sehr einfachen Angelegenheit 1.900 cm² konturierte Wickeloberfläche und zwei Taschenhaken (auf jeder Seite) helfen dabei, seine persönlichen Sachen immer griffbereit zu haben
- Der Unterlagenspender mit einem Verschluss aus Polypropylen hat ein Fassungsvermögen von etwa 80 Unterlagen, wodurch der Betreiber weniger nachfüllen muss und Vandalismus verhindert wird
- Entspricht den Normen EN 12221-1 und EN 12221-2
- Der Wickeltisch wurde so konzipiert, dass es ein Gesamtgewicht halten kann, das weit über dem in den Normen EN 12221-1 und EN 12221-2 festgelegten Minimum liegt

Technische Daten:

Abmessungen L: 550 x B: 100 (geschlossen) / 890 (geöffnet)
x H: 480 mm
Gewicht (leer) 16,6 kg
Materialstärke Montagerahmen 3 mm
Materialstärke der Kunststoffteile 3 – 6 mm
Fassungsvermögen Unterlagenspender 80 Stk.
Empfohlene Installationshöhe 800 mm am niedrigsten Punkt
Empfohlene Installationshöhe 700 mm am niedrigsten Punkt

Windeleimer A-04010:

Geruchsdichter Windeleimer
Kann freihändig bedient werden
Bedienung mittels Fussbetätigung
Kann mit handelsüblichen Abfallsäcken bestückt werden
Fassungsvermögen: ca. 30 Windeln / 45 Liter Abfallsack
Einführung Abfallsack: durch die Öffnung des Halterings
der Verschluss soll dabei frei bleiben
Für eine geruchlose Entnahme umfassen Sie den Beutel



einer Hand unter dem Beutelhalter, ziehen diesen nach unten heraus und entsorgen Sie dann den Abfallsack.

Dateien und Downloads:

DATENBLATT WICKELTISCH:

[DOWNLOAD](#)

DATENBLATT WINDELEIMER:

[DOWNLOAD](#)

TECHNISCHE ZEICHNUNG

[DOWNLOAD](#)

WICKELTISCH:

